

Inventar-Nummer der Leiter:	Artikel-/Typnummer	Aufstiegsart	<input type="checkbox"/> Anlegeleiter <input type="checkbox"/> Schiebeleiter <input type="checkbox"/> Seilzugleiter <input type="checkbox"/> Stehleiter <input type="checkbox"/> Mehrzweckleiter <input type="checkbox"/> Podestleiter <input type="checkbox"/> Steckleiter <input type="checkbox"/> Tritt <input type="checkbox"/> Sonstige				
Standort / Abteilung:	Datum der Anschaffung		Werkstoff	<input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Holz <input type="checkbox"/> Kunststoff <input type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> Edelstahl			
Anzahl der Sprossen/Stufen:	Name des/der Beauftragten / der befähigten Person						
Hersteller/Händler:							
Bei regelmäßigen Prüfungen muss folgendes berücksichtigt werden:		1. Prüfung	2. Prüfung	3. Prüfung	4. Prüfung	5. Prüfung	
Überprüfen, dass Holme/Schenkel (aufrechtstehende Teile) nicht verbogen, gekrümmt, verdreht, verbeult, gerissen, korrodiert oder verrottet sind.							
Überprüfen, dass Holme/Schenkel um die Fixierpunkte für andere Teile in gutem Zustand sind.							
Überprüfen, dass Befestigungen (üblicherweise Nieten, Schrauben, Bolzen) nicht fehlen und nicht lose oder korrodiert sind.							
Überprüfen, dass Sprossen/Stufen nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind.							
Überprüfen, dass Gelenke zwischen Vorder- und Rückseite nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind.							
Überprüfen, dass die Spreizsicherungen, die hintere horizontale Querstrebe und die Eckaussteifungen nicht fehlen und nicht verbogen, lose, korrodiert oder beschädigt sind.							
Überprüfen, dass Sprossenhaken nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und sich ordnungsgemäß auf den Sprossen einhaken lassen.							
Überprüfen, dass die Führungsbügel nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und ordnungsgemäß in den Holm greifen.							
Überprüfen, dass Leiterfüße/Fußkappen/Rollen nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind.							
Überprüfen, dass die gesamte Leiter frei von Verunreinigungen ist (z.B. Schmutz, Farbe, Öl oder Fett).							
Überprüfen, dass Verriegelungsschnapper (wenn vorhanden) nicht beschädigt oder korrodiert sind und ordnungsgemäß funktionieren.							
Überprüfen, dass keine Teile oder Befestigungen der Plattform (wenn vorhanden) fehlen und dass die Plattform nicht beschädigt oder korrodiert ist.							
Überprüfen, dass die Sicherheitskennzeichnung gut lesbar und vollständig angebracht ist.							
Überprüfen, dass vorhandenes Zubehör vollständig ist und sicher befestigt werden kann.							
Kontrollergebnis							
Leiter/Tritt i.O. und verwendungsfähig							
Leiter/Tritt sofort aussondern							
Bemerkungen:							
Nächste Prüfung (Monat/Jahr)	Datum:						
Leiter/Tritt überprüft	Unterschrift:						